



**INSTRUCTIEKAART AANKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 1/3

**1. VERBODEN**

- Dragen van loshangende kledij.
- Tussen de trekker en de aan te koppelen machine of aanhangwagen te staan tijdens het achteruitrijden van de trekker om aan te koppelen.
- Ringen, uurwerken, armbanden en sierraden te dragen.

**2. RISICO'S**

- Snijwonden aan scherpe onderdelen.
- Klemming tussen tractor en machine / aanhangwagen.
- Schadelijke uitlaatgassen in gesloten ruimte.
- Contact met draaiende onderdelen.
- Lekkende hydraulische leidingen.
- Onvoldoende draagkracht op de wielen.
- Loskomen van de koppelingsspen.
- Het uitslaan van de werktuigen (stabilisatiestangen).
- Kwetsuren bij onvoldoende stabiliteit van machine of persoon.
- Wegrijden van een ontkoppelde wagen.

**3. MAATREGELEN**

- Contact met draaiende delen vermijden.
- Nooit op de machine plaatsnemen bij uitvoeren van werkzaamheden.
- Voldoende frontgewichten voorzien aan de trekker.
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte.
- Aangepaste bedieningssnelheid.
- Goed passende koppelingsspen ook goed borgen.
- Trekoog van aanhangwagen moet draaibaar zijn.
- Trekoog en trekhaak mogen niet beiden draaibaar zijn.
- Steunwiel of -poot op de juiste hoogte brengen.
- Hoogte van de trekhaak mag niet boven de hartlijn van de trekker uitkomen.
- Koppelingssas, olieslang en verlichting correct aansluiten en zorgen dat ze niet komen vast te zitten.
- Stabilisatiestangen vastzetten tijdens transport.
- Gebruik de buitenboordbediening om de hoogte van de hefinrichting aan te passen tijdens het aankoppelen van werktuigen.
- Bij gebruik van combinatiewerktuigen zeker zorgen voor voldoende vooraslast.
- Steeds de aandrijving uitschakelen om verstopping bij een draaiend werktuig op te lossen.
- Laat alle stickers goed zichtbaar op trekker en machine.
- Nooit een trekker onbeheerd achterlaten met de contactsleutels erop.



**INSTRUCTIEKAART AANKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 2/3

**4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN**



**5. INSPECTIE EN ONDERHOUD**

**Voor het gebruik**

- Controleer of de topstang niet te ver is uitgedraaid, er moet nog voldoende draai-eind in het tussenstuk aanwezig zijn.
- Controleer of de machine goed aan de trekstangen is gekoppeld en borgpennen aanwezig zijn.
- Controleer of de wagen goed in de trekhaak of pythonhaak is aangekoppeld/geborgd.
- De machine in werkpositie hangt.
- Kijk na of de hydraulische/elektrische leidingen en aftaktussenas goed zijn aangekoppeld.
- Zorg voor voldoende vooraslast.

**Tijdens het gebruik**

- De verlichting - en identificatie-uitrusting proper blijft.
- Zorg dat aftakas en tussenas goed gekoppeld zijn. (borgpen)
- Zorg dat de trekhaak goed geborgd is.
- Let erop dat hydraulische slangen en elektrische leidingen niet klem kunnen zitten.
- Koppel eerst de trekstangen, borg ze en koppel daarna de topstang en borg ze.
- Maak indien nodig gebruik van de verdraaibare hefstangen om aankoppelen van de trekstangen te vergemakkelijken.
- Doe indien nodig reeds een juiste instelling van de vlakstelling van het werktuig
- Koppel indien nodig de tussenas en de oliedrukslangen.
- Tijdens transport moeten de stabilisatiestangen vastgezet worden.
- Bij gebruik van de hefinrichtingshendel (buitenboord) extra aandacht geven aan de veiligheid.

**Na het gebruik**

- Nazien of de machine proper is.
- Machine correct opbergen of veilig wegzetten.



**INSTRUCTIEKAART AANKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 3/3

**6. INSTRUCTIES**

**Voor het gebruik**

- De nodige veiligheidskledij aantrekken bij gebruik van de machine
- Kijk rond de machine (en de trekker) alvorens weg te rijden en alvorens de machine in werking te stellen, zorg voor voldoende zicht.
- Zorg ervoor dat de stabilisatiestangen goed geregeld zijn zodanig dat de machine niet tegen de wielen van de tractor kan slaan.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen werken.

**Tijdens het gebruik**

- Afstand houden t.o.v. de machine.
- Bij herstelling, smeren en schoon maken ten velde steeds de machine op de grond plaatsen en de aandrijving afkoppelen. Respecteer een aangepaste rijsnelheid.
- Let goed op voor oneffenheden in het terrein.
- Controleer regelmatig de goede werking van de machine.
- Niet in de buurt van de draaiende delen van de machine komen bij werking.
- Zorg dat verlichting en signalisatie zuiver blijven.

**Na het gebruik**

- Reinigen van de machine
- Bij terugplaatsen de machine stabiel plaatsen en de steunvoeten goed borgen

**7. BIJ NOODGEVALLEN**

Defect mechanische onderdelen

- Tractor / machine stilleggen en handrem optrekken.
- Signalisatie plaatsen op de openbare weg

Lichamelijke letsels

- Bedrijfsleider contacteren
- Hulpdiensten bellen: **112**