



**INSTRUCTIEKAART AFKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 1/3

**1. VERBODEN**

- Dragen van loshangende kledij.
- Tussen de trekker en de machine of aanhangwagen te staan tijdens het wegrijden van de trekker om af te koppelen.
- Ringen, uurwerken, armbanden en sierraden te dragen.

**2. RISICO'S**

- Snijwonden aan scherpe onderdelen.
- Klemming tussen tractor en machine / aanhangwagen.
- Schadelijke uitlaatgassen in gesloten ruimte.
- Contact met draaiende onderdelen.
- Lekkende hydraulische leidingen.
- Kwetsuren bij onvoldoende stabiliteit van machine of persoon.
- Wegrijden van een ontkoppelde wagen.

**3. MAATREGELEN**

- Contact met draaiende delen vermijden.
- Nooit op de machine plaatsnemen bij uitvoeren van werkzaamheden.
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte.
- Aangepaste bedieningssnelheid.
- Alle draaiende onderdelen moeten eerst stilstaan voor het afkoppelen.
- Koppel eerst alle leidingen (elektrisch en hydraulisch) en tussenas af.
- Steunpoot, -wiel correct aanbrengen voor een goede stabiliteit.
- Gedragen werktuigen van een steunpoot voorzien en zorg dat werktuigen (vb. ploeg ) niet kunnen kantelen.
- Maak gebruik van de parkeerrem indien aanwezig of van remblokken voor de wielen.

**4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT**





**INSTRUCTIEKAART AFKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 2/3

**5. INSPECTIE EN ONDERHOUD**

**Voor het afkoppelen**

- Zorg voor een vlakke ondergrond.
- Plaats de machine op de grond en maak alle leidingen (elektrisch, hydraulisch) en tussenas los, maak daarna de topstang los.
- Zet de stabilisatiekettingen los.
- Maak de trekstangen los en zorg dat de borgpennen niet verloren gaan.
- Controleer of de wagen goed op de steunvoet of –wiel staat en trek de handrem aan of zorg voor remblokken aan de wielen.
- Hydraulisch leidingen voorzien van een beschermkap tegen vervuiling.

**Tijdens het afkoppelen**

- Vergewis je van het gevaar tijdens het afkoppelen van werktuigen en dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.

**Na het gebruik**

- Nazien of de machine proper is.
- Machine correct opbergen of veilig wegzetten.
- Gebreken melden.

**6. INSTRUCTIES**

**Voor het afkoppelen**

- De nodige veiligheidskledij aantrekken bij afkoppelen van de machine.
- Zorg ervoor dat de latten van de driepuntshefinrichting goed geregeld zijn zodanig dat de machine niet tegen de wielen van de tractor kan slaan.
- Zorg voor een vlakke ondergrond en voor een goede stabiliteit. Gebruik steunpunten of andere hulpmiddelen.
- Ontkoppel kabels, tussenas en hydraulische slangen.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.

**Tijdens het afkoppelen**

- Afstand houden t.o.v. de machine.
- Smeer de machine voor het wegzetten. Koppel eerst de aandrijving af voor het smeren.
- Let goed op voor oneffenheden in het terrein en zorg voor voldoende stabiliteit.
- Zorg dat de machine proper is weggezet.

**Na het gebruik**

- Zorgen dat de machine niet kan kantelen of de wagen niet kan wegrollen.



**INSTRUCTIEKAART AFKOPPELEN**  
**MACHINES** – pag. 3/3

**7. BIJ NOODGEVALLEN**

Defect mechanische onderdelen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tractor / machine stilleggen en handrem optrekken.</li><li>- Signalisatie plaatsen op de openbare weg</li></ul>
Lichamelijke letsels	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedrijfsleider contacteren</li><li>- Hulpdiensten bellen: <b>112</b></li></ul>